brother

クイックガイド

<u>MPRINT</u>

MW-140BT **モバイルプリンタ**



- ご使用になる前に必ず本書をお読みください。
- 本書はお読みになったあとも大切に保管し、いつでも手にとって見ることができるようにしてください。

保証書付

●保証書に「お買上げ日」「販売店名」等が記入されていることを確認して、販売店でお受け取りください。

はじめに

このたびは、モバイルプリンタ MPrint MW-140BT(以下「本機」)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機は PDA(Pocket PC 搭載 PDA または Palm OS® 搭載ハンドへルド)やパソコンと接続し、簡単な操作で印刷できる、軽量、薄型の感熱式モノクロモバイルプリンタです。

本書は、お使いになるための取扱説明書ファイルの開き方や最低限の必要事項を記載しています。ご使用になる前に必ず本書および取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。本書はお読みになったあとも大切に保管し、いつでも手にとって見られるようにしてください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しくお取り扱いください。

- 〇本書の内容は予告なしに変更することがあります。
- ○本書の内容の一部または全部を無断で複写、転載することは 禁じられています。
- 〇本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。 お問い合わせ先は、巻末に記載しています。
- 〇地震および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その 他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他特殊な条 件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を 負いませんので、ご了承ください。
- ○本機の使用または使用不能から生じるいかなる他の損害(消失、 事業利益の損失、逸失利益、事業の中断、通信手段の消失など) に関して、当社は一切責任を負いませんので、ご了承ください。

- 〇万一、当社の製造上の原因による品質不良があった場合には、 商品をお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただ きます。
- ○当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

本機は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。

本機の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定 小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の 事例が発生した場合には、速やかに Bluetooth スイッチをオフ にして、Bluetooth での本機の使用を停止してください。

2. 4 F H 2

本機は 2.4GHz 帯を使用しています。変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は 20m です。

- OMicrosoft[®]、Windows[®] は、米国 Microsoft Corporation の米国 及びその他の国における登録商標です。
- OBluetooth[®] は、Bluetooth SIGの商標であり、ブラザー工業は、 ライセンスに基づき使用しています。
- O Palm OS® は、Palm, Inc 及びその子会社の登録商標です。
- ○その他記載したソフトウェア名、商品名、製品名は、一般に開 発元各社の商標または登録商標です。

Bluetooth機能の特性と注意点

1) Bluetooth とは?

Bluetooth とは、2,400MHz ~ 2,483.5MHz の電波を利用する短距離無線技術の一種です。Bluetooth 機能をもった電子機器同士で、方向に関係なく通信することができます。

2) Bluetooth 機能使用上の注意事項

Bluetooth機器の発する電波は、周囲の電子機器の動作に影響を与える恐れがあります。下記の場所では Bluetoothスイッチをオフにしてください。

- 病院内
- ・航空機内
- ・ ガソリンスタンドなど引火物付近
- · 火災報知機

3) 良好な通信環境のために

Bluetooth は電波を使った無線技術ですので、下記の場所では接続しにくくなります。

- ・ 他の電子機器の付近
- ・ 放送局や無線機の付近
- ワイヤレス LAN (IEEE802, 11) 使用域

4) その他の注意事項

Bluetooth 機器は、電源を入れてから Bluetooth 機能が 使えるようになるまでに、数秒かかることがあります。 この時差は機器によって異なります(本機では最大 8 秒 かかります)。

取扱説明書の構成

本機には、取扱説明書とソフトウェアガイドが付属 しています。

取扱説明書

本機をお取り扱いいただくとき の注意事項やセットアップのし かた、廃棄のしかた、アフター サービスなどについて説明して います。

ソフトウェアガイド

Windows® PC、Pocket PCそれぞれの、ソフトウェアのインストール・アンインストールのしかた、印刷のしかたについて説明しています。

同梱品一覧













本機を使用する

(1)


クイックガイド(本書)を見て、 同梱品の確認をします。

2

付属のCD-ROMをWindows®PCにセットします。

プログラムが自動的に起動し、[Brotherモバイル印刷ソフトウェア]画面が表示されます。

プログラムが自動的に起動しない場合は、 [マイコンピュータ] の中にある ¹ をダブルクリックします。



本機の準備をします。

取扱説明書をご覧ください。(ソフトウェアのインストールを開始するときに表示されるダイアログボックスの[ハードマニュアル表示]ボタンをクリックしてください。)





◆ 本機をお使いになる前に取扱説明書をお読みください。 取扱説明書はいつでも見ることができるように、お使いのパソコンに保存することをお勧めします。



•

画面の指示に従ってソフトウェアをインストール します。

ソフトウェアガイドをご覧になるには、 [ソフトマニュアル表示] ボタンをクリックしてください。





| 印刷します。 | ソフトウェアガイドを参照してください。



● 取扱説明書およびソフトウェアガイドをご覧になる には、Adobe Acrobat Readerが必要です。

Bluetooth通信を確立する

本機と Windows[®] PC や PDA が Bluetooth で通信するための、基本的な設定の手順を説明します。詳細は Bluetooth デバイスの取扱説明書を参照してください。

1 Bluetooth スイッチを「オン」に入れます。



→ モード表示ランプが 青色に点灯します。



- **2** Windows[®] PC または PDA で Bluetooth 接続ソフトウェアを実行します。
- **3** Bluetooth 接続ソフトウェアで Bluetooth デバイスを検索します。
 - → 「MW-140BTxxxxx」が検出されます。(「xxxxx」はシリアルナンバーの下4桁です。)
- ◀検索されたBluetoothデバイスの一覧から本機を 選択して、接続を確立します。
 - → Windows[®] PC または PDA を本機に初めて接続するときは、「PINコード」(または「パスワード」)の入力を要求されます。



●Bluetooth デバイスによっては、2 度目以降も 接続時に「PIN コード」の入力を要求されるこ とがあります。

- **5**「PIN コード」(または「パスワード」)を入力します。(工場出荷時は、本機のシリアルナンバーの下4桁に設定されています。)
 - → Bluetooth 接続ソフトウェアに本機が接続済みとして登録されます。
- **6** Bluetooth 接続ソフトウェアで本機との接続方法として「シリアルポート」を選択します。



● COMポートナンバーが表示されたらメモをとって ください。(パソコンや Pocket PC の種類によって は、印刷時に COM ポートナンバーが必要です。)

製品仕様

本体仕様

表示		モード表示ランプ 青/緑/赤
		充電表示ランプ オレンジ
	方式	ラインサーマルヘッドによるダイレクトサー
	73 10	マル印刷方式
EΠ	解像度	300dpi × 300dpi
字	印字速度	15 秒 / 枚
部	刊于处区	(弊社基準原稿 感熱紙 印字率 7% 25 ℃環境)
ПЬ	印字可能 枚数	満充電から連続印字 100 枚以上
		(Bluetooth スリープモード時を除く)
		(弊社基準用紙 A7 感熱紙 印字率 7% 25 ℃環境)
給紙方式 用紙 電源		ブラザー純正ペーパーカセット、自動給紙機構
		ブラザー純正 A7 カット紙(74mm × 105mm)
		充電用小型スイッチング AC アダプタ、内蔵リチ
		ウムイオン電池(7.4V)
インターフェース		USB Ver1.1 準拠、Bluetooth Ver1.1(クラス)
		2) 準拠 (シリアルポートプロファイル)
寸法		100mm (W) × 160mm (突起部を除く) (D) ×
		17.5mm (H)
質量		300g(内蔵リチウムイオン電池、ペーパーカセッ
		ト:感熱紙 50 枚入り含む)

用紙サイズ (印字領域)

通常タイプ	A7 サイズ:74mm × 105mm (69mm × 100mm)
カットラベル (横割 4 面)	74mm × 26.25mm (69mm × 21.25mm)
カットラベル (横割 2 面)	$74\text{mm} \times 52.5\text{mm}$ (69mm \times 47.5mm)

アフターサービス

消耗品のご注文について

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとう ございます。

- ●消耗品はお買い上げいただいた販売店や本製品取扱店でも取扱いがございますが、ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレクトクラブにて注文も承っております。
- ●FAXでご注文される場合は、次ページのご注文シートを拡大コピー してご記入の上、お申し込みください。
- ●配送料は、お買い上げ金額の合計が5,000円以上の場合は全国無料です。5,000円未満の場合は500円の配送料を頂きます。(代引き手数料は全国一律無料)配送料は変更になる場合があります。
- ●配送地域は日本国内に限らせていただきます。
- <代引き>..... <u>ご注文後2~3営業日後の商品配送</u>
- ○配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。
- <銀行前振込・郵便前振替> . <u>ご入金確認後2~3営業日後の</u> 商品配送
 - ○代金は先払いとなります。(銀行/郵便局備え付けの振込用紙 等からお振り込みください。)
 - ○振込手数料はお客様負担となります。
- <クレジットカード>......
 カード番号確認後2~3営業日後 の商品配送
 - カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみ への配送とさせて頂きます。

ご注文先

ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレクトクラブ インターネット : http://direct.brother.co.jp/

フリーダイヤル : 0120 - 118 - 825

(十・日・祝日、弊社長期休暇を除く9時~12時、13時~17時)

FAX : 052 - 825 - 0311

<銀行前振込>

振込先銀行 :三井住友銀行 上前津(カミマエヅ)支店 普通 6428357

口座名義 : ブラザー販売株式会社

<郵便前振替>

振替口座番号: 00860-1-27600

加入者名 : ブラザー販売株式会社

MPrint シリーズ用消耗品:ご注文シート

お客様ご住所 〒

■複写紙タイプ 複写紙

2WAY スタンド

ペーパーガイド

プリンタケース

ブラザー販売(株) 情報機器事業部 ダイレクトクラブ行 FAX:052-825-0311 TEL:0120-118-825

お名前	L F			AX				
お支払い方法	銀行前振	ひ・郵(込・郵便前振替・代引き・カード					
カード種類	①VISA (2)JCB 3)UC	4DINERS (5CF 6Mast	er ⑦JACCS		
<u>カード No.</u>								
有効期限	年	月	<u>力</u>	ード名義,	人			
ペーパーカ	セット	商品コー	- ۴	単価(税込)	ご注文数	金額		
■通常タイプ								
感熱紙		C	- 11	315 円				
ラベル		C	-21	525 円				
■カットラベルタ	イプ							
カットラベル(横	割4面)	C	-41	599 円				
カットラベル(横	割2面)	C	-42	599 円				

C-51

2S-100

PG-100

PCS-100

商品コード

683 円

693 円

725 円

5.513円

単価(税込)

●内容量:感熱紙 50 枚入り、その他 30 枚入り

オプション

送料 合計

ご注文数

- ●「単価」欄の表示価格は、希望小売価格(税込)です。(消費税5%を含ん だ希望小売価格で表示しております。2005年1月現在)
- ●ご注文の際は、このページを拡大コピーしてお使いください。
- ※プリンタケースをお使い頂くときは、合わせてペーパーガイド (PG-100) をお買い求めください。プリンタケースの中には、ペーパーガイドは含まれておりません。

ユーザーサポートについて

保証書はクイックガイドの裏表紙に付属しています。販売店・お買い上げ年月日等が記入されているかご確認ください。保証書、保証規定をよくお読みの上、大切に保管してください。

アフターサービスについてご不明な点やご相談がある場合は、 お買い上げの販売店、または下記「ブラザーコールセンター」ま でお問い合わせください。

ブラザーコールセンター

TEL (052) 824 — 3378

FAX (052) 819 — 5904 受付時間 9:00 ~ 12:00 /

9:00~12:00/13:00~17:00 *日・祝祭日および当社休日を除く

E-mail pub. joho@hanbai. brother. co. jp

(ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。)

ホームページのご案内

弊社ホームページでは、最新の情報をお届けしています。 最新の「ソフトウェアダウンロード」や、「動作確認機種」をぜ ひご覧ください。

- MPrint シリーズ製品紹介のページ http://www.brother.co.ip/ip/mwprinter/
- ・サービス&サポートホームページ 「ブラザーソリューションセンター」 http://solutions.brother.co.ip/

開発者向け情報のページでは、各ホストに対応した SDK や開発 情報が無償でダウンロードいただけます。

 MPrint 開発者向け情報のページ http://www.hankoworld.com/mwprintersdk/

保証規定

- 1. 取扱説明書などの注意書に従った正常な状態で、保証期間内に 故障した場合は無料で修理します。この場合は、お買い上げの 販売店もしくはブラザーコールセンターにご依頼ください。 なお、故障の内容によりましては、修理に代えて同等商品と交換 させていただくことがあります。
- 2. 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
 - ・ 取扱い上の不注意、誤用、落下による故障や損傷
 - ・ 不当な修理または改造による故障や損傷
 - ・ お買い上げ後の移動あるいは輸送による故障や損傷
 - ・ 火災、風水害、地震、その他天災地変ならびに、公害、塩害、 異常電圧などの外部要因による故障や損傷
 - 消耗部品(乾電池など)の消耗、損傷
 - ・ 接続している他の機器に起因した故障や損傷
 - ・ 本書のご提示のない場合
 - ・ 本書の所定事項の未記入または字句を書き替えられた場合
- 3. 故障その他による営業上の機会損失は当社では補償いたしません。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 6. 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。
- ※ この保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これにより、弊社または弊社以外の事業者に対する、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

モバイルプリンタ保証書

本書は、本書記載内容で無料修理(持ち込み/引き取り)を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、ブラザーコールセンターに修理をご依頼ください。

品名	モバイルプリンタ
機種名	MW-140BT
機械番号	
保証期間	お買い上げ日より 本体1年間 (但し、消耗部品は除く)
お買い上げ日	年 月 日

+\	ご芳名	様
お		
客 様	ご住所	
様	電話	

	住所・店名					
販						
売						ĘΠ
店						⊢lı
		電話	()		

裏面もごらんください

ブラザー工業株式会社

〒467-8561 名古屋市瑞穂区苗代町15-1 TEL(052)824-2511(代表) ブラザーコールセンター TEL(052)824-3378 (ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。)